



Husbrannslange

Vann er et godt slokkemiddel og kan benyttes på de fleste branner. Husbrannslanger er enkle å bruke for de fleste og gir tilgang til stort sett ubegrenset mengde slokkevann.

Vann må ikke benyttes til slokking av branner i brennbare væsker som bensin, oljer, matfett osv.

Montering

Brannslangen bør monteres for enklest mulig tilgjengelighet i en brannsituasjon. Slangen må være lang nok til å rekke frem til alle rom. Brannslangen bør være montert på en trommel med sentertilkobling av vannet, slik at man bare trenger å dra ut nødvendig lengde av slangen. I stråleenden av slangen bør det være en regulerbar dyse, slik at både vanntrykk og stråle kan reguleres etter behov. Det er viktig å prøve kranen for vanntilførsel til brannslangen regelmessig, for å forhindre at den sitter fast ved en nødsituasjon.

Fest klamme med skruer i vegg eller annet egnet sted med lett adkomst for alle. Tilgjengelighet skal prioriteres fremfor eksisterende vannuttak. Heng brannslangen i klammen med bruksanvisningen synlig på forsiden. Koble slangen til vannkilden med 3/4" kupling på stoppekran. Stoppekran skal være stengt når husbrannslangen ikke benyttes slik at strålemunnstykket kan stå åpent. Tilkoblingen til vann er den samme som benyttes ved tilknytning av vaskemaskiner.

Ettersyn

Slange og koblinger skal kontrolleres en gang pr kvartal. Se etter mulige sprekker og lekkasjer. Slangen bør ikke benyttes til andre formål enn brannslukking. Brannslangen er da alltid på plass når du trenger den.



Krav til brannslanger

Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap (DSB) har følgende krav til brannslanger for at den skal være godkjent som brannsløkkeutstyr:

- Brannslangen må være lang nok til å nå alle rom.
- Brannslangen må være formstabil.
- Brannslangen må stå fast tilkoblet kran.

Branntek husbrannslange har:

- 20 meter formstabil husbrannslange på pulverlakkert ståltrommel.
- Justerbart messing strålemunnstykke.
- Festeklamme og skruer for montering på vegg og skilt for merking av husbrannslangens posisjon leveres med.
- Bruksanvisning i på forsiden av trommelen for korrekt slukking i en stressituasjon.

Hvordan slokke med husbrannslange

1. Vurder situasjonen

Kan brannen slokkes uten at du utsetter deg selv eller andre for stor fare? Hvis situasjonen oppleves truende, ikke forsøk å slokke, men kom deg ut av bygningen og varsle brannvesenet på nødnummer 110. Det viktigste er å redde liv og tilkalle hjelp.

2. Gjør klar husbrannslangen

Åpne vannkranen til brannslangen helt opp og trekk slangen eller slangetrommelen med deg til brannstedet.

3. Slokk brannen

Gå ikke for nær flammene. Bruk kastelengden på vannet og sitt på huk. Sikt mot bunnen av flammene. For best mulig effekt, la det være en viss spredning på vannstrålen. Påfør vann til du er helt sikker på at brannen er slokket.

